

# Auto käy laihalla, kun lisään etanolia

## Ohjainyksikkö ei ole päällä

- Auto voi toimia normaalisti, vaikka eFlexFuel ei ole päällä. Tällöin tankissa pitää olla ainoastaan bensiiniä.
- Tarkasta johtosarjan liittimien kiinnitys. Eritoten maajohto ja tuplapunainen jännitejohto.
- Tarkasta, että maajohto on oikeasti maapisteessä kiinni.

## Etanolianturi ei ole polttoainelinjassa kiinni

- Etanolianturi on kytketty huohotinlinjaan. Tällöin etanolipitoisuus on 0% eFlexFuel appin ruudussa.

## Etanolianturille ei tule polttoainetta

- Etanolianturi on kytketty paluulinjaan, johon ei tule tarpeeksi polttoainetta kaasuttaessa.