

Interruptions d'allumage dans les cylindres

- La cause la plus fréquente des interruptions d'allumage est un mauvais contact des connecteurs du faisceau de câbles. Vérifiez les connecteurs.
- Vérifiez la masse.
- Une mauvaise polarité des connecteurs mâles.
- Les bornes des connecteurs mâles sont branchées à l'envers. Voir l'image. Certaines bornes peuvent être bloquées si elles sont installées trop profond dans le connecteur mâle.

